

***beper***

- ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- EPILATEUR RECHARGEABLE  
MANUEL D'INSTRUCTIONS
- WIEDERAUFLADBARER EPILIERER  
BETRIEBSANLEITUNG
- DEPILADORA RECARGABLE - MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cod.: 40.220



## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα.

Αφαιρέστε τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, προσέχοντας ιδιαίτερα το καλώδιο παροχής ρεύματος. Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε παιδιά για να προστατευτούν από πηγές πιθανού κινδύνου.

Συνιστάται να μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα απορρίψετε σε ειδικούς χώρους σε συνεργασία με το δήμο σας.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι κατάλληλη για τη συσκευή με βάση την ετικέτα της.

Εάν το φισ της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, δώστε το για αντικατάσταση μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι τα καλώδια της πρίζας είναι κατάλληλα για την απορρόφηση ισχύος της συσκευής σας.

Ποτέ μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με καυτές ή αιχμηρές επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή παρόμοια εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά.

Συνδέστε τη συσκευή αποκλειστικά σε εναλλασσόμενο ρεύμα.

Γενικά, η χρήση μετασχηματιστών για διαφορετικές πρίζες και/ή επεκτάσεις δε συνιστώνται. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλώ χρησιμοποιήστε μόνο απλούς ή πολλαπλούς μετασχηματιστές και επεκτάσεις σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας σε ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι το όριο της δυνατότητας απορρόφησης πάνω στους απλούς

μετασχηματιστές και τις επεκτάσεις και το ανώτατο όριο ισχύος πάνω στον πολλαπλό μετασχηματιστή δεν υπερβαίνονται.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ειδική της χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατ' επέκταση επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, λανθασμένη ή απρόσεκτη χρήση.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος, συνιστάται να ξετυλίξετε πλήρως το καλώδιο του ρεύματος και να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δε χρησιμοποιείται.

Πριν το καθάρισμα αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή.

Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής στο νερό ή σε άλλα υγρά.

Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.

Μην κρατάτε τη συσκευή με γυμνά πόδια.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες όπως βροχή, άνεμο, χιόνι, χαλάζι.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά, πολύ εύφλεκτα υλικά, αέρια, φλόγες, συσκευές θέρμανσης.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή σε οποιονδήποτε άπειρο ή χωρίς τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Η αυστηρή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά ή από παιδιά.

Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με αυτή τη συσκευή.

Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, κάντε την μη επισκευάσιμη κόβοντας απλώς το καλώδιό της αφού το βγάλετε από την πρίζα. Επίσης μετατρέψτε σε μη επισκευάσιμα όλα τα επικίνδυνα μέρη, ειδικά για παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν με τη συσκευή.

## **ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Πριν την πρώτη χρήση, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η κεντρική τάση συμφωνεί με τα χαρακτηριστικά στην ετικέτα της συσκευής.

Αυτή η επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

Μην αφήνετε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.

Κατά τη χρήση, η επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με μαλλιά, κορδέλες μαλλιών κτλ. για να αποφευχθούν ζημιές στην επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή

Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε την επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή ή τα μέρη της.

Μη βυθίσετε τον φορτιστή σε νερό ή άλλα υγρά.

Μη φορτίζετε την επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή απευθείας κάτω από τον ήλιο ή δίπλα σε πηγή θερμότητας. Μη φορτίζετε τη μπαταρία για περισσότερες από 48 ώρες.

Για να εξασφαλίσετε καλύτερο αποτέλεσμα ξυρίσματος και διαχρονικότητα η επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

Η επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή μπορεί να καθαριστεί κάτω από τρεχούμενο νερό- αποσυνδέστε τον φορτιστή πριν το καθάρισμα.

Μη χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή εάν έχει υποστεί βλάβη- επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Για λόγους υγιεινής, μη μοιράζεστε την επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή με άλλους.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Κεφαλή για ευαίσθητο δέρμα
2. Κεφαλή
3. Διακόπτης on/off
4. Κυρίως μονάδα/εργονομική λαβή
5. Φορτιστής
6. Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
7. Βούρτσα
8. Καλώδιο τροφοδοσίας



## ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η καλύτερη θερμοκρασία για να φορτίσετε την ξυριστική μηχανή είναι μεταξύ 5°C και 35°C. Μην εκθέτετε την ξυριστική μηχανή σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Πριν τη φόρτιση, σιγουρευτείτε ότι η ξυριστική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Η ένδειξη φόρτισης θα φωτίσει και θα γίνει κόκκινη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φόρτισης, αφήστε ξυριστική μηχανή συνδεδεμένη για 10 συνεχόμενες ώρες.

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να φορτίζετε τη μπαταρία όταν είναι εντελώς χαμηλή.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ενεργοποιήστε την επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή πιέζοντας προς τα επάνω τον διακόπτη on/off.

Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή κάθετα στο δέρμα, πιέστε τον διακόπτη on/off. Κινείτε συνεχόμενα την επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή, χωρίς πίεση.

Για καλύτερα αποτελέσματα, αφήστε την επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις για να ξυρίσει όλες τις τρίχες.

Για ευαίσθητο δέρμα και/ή μακρύτερες τρίχες, εισαγάγετε την κεφαλή και ξεκινήστε το ξύρισμα.

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση, απενεργοποιήστε την επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή πιέζοντας προς τα κάτω τον διακόπτη on/off.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Μετά από κάθε χρήση απενεργοποιήστε την επαναφορτιζόμενη γυναικεία ξυριστική μηχανή.

Το συστηματικό καθάρισμα εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση της επαναφορτιζόμενης γυναικείας ξυριστικής μηχανής.

Αφαιρέστε την κεφαλή για ευαίσθητο δέρμα, εάν τη χρησιμοποιήσατε.

Αφαιρέστε την κεφαλή, αφαιρέστε τη βάση πιέζοντας το κουμπί αφαίρεσης της βάσης και αφαιρέστε τις τρίχες με τη βούρτσα ή κάτω από τρεχούμενο νερό.

### **Σκουπίστε προσεκτικά.**

Επανατοποθετήστε τη βάση πιέζοντάς την στη συσκευή μέχρι να μπει στη θέση της (θα ακούσετε ένα κλικ).

Εισαγάγετε την κεφαλή στη βάση πιέζοντας μέχρι να μπει πλήρως στη θέση της (θα ακούσετε ένα κλικ).

Καθαρίστε τη μονάδα με βρεγμένο πανί.

### **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μπαταρία Ni-Mh 600mA

Ισχύς: 3W

Αντάπτορας ρεύματος:

Είσοδος: 100-240V ~ 50/60Hz

Έξοδος: 3V 100mA

**Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.**



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το X σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.

**Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.**

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο ή τα κεντρικά μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την εγγύηση.

### Όροι εγγύησης

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και υλικού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο ότι:

- Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται
- Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.
- Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς
- Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα εγγύηση.

Κατ' επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη που καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που παράγουν θερμότητα...) και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς και κάθε αλλοίωση που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την αμέλεια κατά τη χρήση και/ή τη συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή ακατάλληλη εγκατάσταση, τη ζημιά κατά τη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που δεν μπορεί να αποδοθεί στον κατασκευαστή.

Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η συσκευή θα αντικαθίσταται δωρεάν.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το προϊόν.

### Τεχνική υποστήριξη

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή ελαττωματικών συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση:

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Beper στο email [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com), το οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον αντιπρόσωπο της χώρας σας

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας:



**CONNECT C.C.S LTD**

CALL CENTER SERVICES & MORE

Τηλ: 2314400428