

beper

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- FACIAL SAUNA - USE INSTRUCTIONS
- SAUNA FACIAL - MANUEL D'INSTRUCTIONS
- GESICHTSSAUNA - BETRIEBSANLEITUNG
- SAUNA FACIAL - MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cod.: 40.967N

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα.

Αφαιρέστε τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, προσέχοντας ιδιαίτερα το καλώδιο παροχής ρεύματος.

Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε παιδιά για να προστατευτούν από πηγές πιθανού κινδύνου. Συνιστάται να μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα απορρίψετε σε ειδικούς χώρους σε συνεργασία με το δήμο σας.

Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοιας κατάρτισης άτομα για να αποφευχθούν κίνδυνοι.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι η τάση του είναι κατάλληλη για τη συσκευή με βάση την ετικέτα της.

Η συσκευή μπορεί να καταστραφεί εάν η τροφοδοσία είναι λάθος.

Εάν το φως της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, δώστε το για αντικατάσταση μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι τα καλώδια της πρίζας είναι κατάλληλα για την απορρόφηση ισχύος της συσκευής σας.

Γενικά η χρήση ανταπτόρων, πολύπριζων και/ή επεκτάσεων δεν συνιστάται. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθούν, παρακαλώ επιλέξτε μόνο απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και επεκτάσεις σε συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ότι το όριο της χωρητικότητας απορρόφησης που αναγράφεται στους απλούς αντάπτορες και τις επεκτάσεις και το όριο μέγιστης ισχύος που αναγράφεται στους πολλαπλούς αντάπτορες, δεν υπερβαίνεται.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φως φαίνονται αλλοιωμένα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πιθανή ασυνήθιστη λειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση απενεργοποιήστε την και μην την αποσυναρμολογείτε. Επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Berer και ζητήστε αυθεντικά εξαρτήματα μόνο. Η απόκλιση από αυτές τις οδηγίες μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ειδική της χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατ' επέκταση επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, λανθασμένη ή απρόσεκτη χρήση.

Αυτή η συσκευή είναι ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.

Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής στο νερό ή σε άλλα υγρά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά, πολύ εύφλεκτα υλικά, αέρια ή φλόγες.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανάπηρους ή οποιονδήποτε χωρίς εμπειρία ή τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιεί τη συσκευή εάν δεν επιβλέπονται καταλλήλως. Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τη Berer. Η χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμό.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντουζιέρα, νιπτήρα ή οπουδήποτε μπορεί το νερό να γίνει πηγή κινδύνου.

Ποτέ μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος ή την ίδια τη συσκευή για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες όπως ή βροχή, ο αέρας, το χιόνι, το χαλάζι. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

Βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δε χρησιμοποιείται, πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.

Εάν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, καταστήστε την άχρηστη κόβοντας απλώς το καλώδιο τροφοδοσίας αφού βγάλετε το φισ από την πρίζα. Επίσης καταστρέψτε και όλα τα εξαρτήματα, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν μαζί τους.

Αφήστε πιθανούς χρήστες να διαβάσουν τις παρούσες οδηγίες. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μη βάζετε αντικείμενα ή οποιαδήποτε υλικά μέσα στη σάουνα προσώπου.

Μην καλύπτετε τη σάουνα προσώπου με ύφασμα ή αντικείμενα όταν δεν είναι σε λειτουργία.

Μη χρησιμοποιείτε τη σάουνα προσώπου με βρεγμένα χέρια.

Μη χρησιμοποιείτε τη σάουνα προσώπου εάν έχετε ευαίσθητο δέρμα ή κακή κυκλοφορία του αίματος.

Μη χρησιμοποιείτε τη σάουνα προσώπου απευθείας σε πρησμένα σημεία, σε περίπτωση καψίματος ή σκασίματος του δέρματος.

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την υγεία σας, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη σάουνα προσώπου.

Μη χρησιμοποιείτε τη σάουνα προσώπου σε αντικατάσταση φαρμακευτικής αγωγής.

Μην τοποθετείτε τη σάουνα κοντά στο πρόσωπό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα.

Μη χρησιμοποιείτε τη σάουνα προσώπου κατά το ντους ή το μπάνιο σας.

Πάντοτε να αφαιρείτε το καλώδιο από την πρίζα όταν γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό.

Γεμίστε τη δεξαμενή μόνο με νερό.

Μην υπερχειλίζετε τη δεξαμενή για να μην πέσει νερό στη βάση.

Μη βυθίστε στο νερό.

Τοποθετήστε τη σάουνα προσώπου σε μέρος μακριά από νερό και φυλάξτε την σε ξηρό μέρος.

Μην τοποθετείτε τη σάουνα προσώπου σε μαλακή επιφάνεια, από την οποία θα μπορούσε να πέσει.

Μην καλύπτετε τις τρύπες εξόδου του ατμού.

Μη χρησιμοποιείτε τη σάουνα προσώπου κάτω από κάλυμμα ή μαξιλάρι αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τη συσκευή, να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροσόκ ή εγκαύματα.

Φυλάξτε μακριά από παιδιά.

Μην αφήσετε τη σάουνα προσώπου χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη και στην πρίζα.

Για οικιακή χρήση μόνο.

Μη χρησιμοποιείτε τη σάουνα σε εξωτερικό χώρο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Μάσκα προσώπου
2. Δεξαμενή νερού/δοχείο ατμού
3. Βάση
4. Διακόπτης on/off 0/1/2
5. Αντιολισθητικά πόδια
6. Καλώδιο



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μη χρησιμοποιείτε τη σάουνα προσώπου σε αντικατάσταση φαρμακευτικής αγωγής.

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό, χρησιμοποιώντας τον δοσομετρητή που περιλαμβάνεται.

Μην υπερχειλίσετε τη δεξαμενή.

Εισαγάγετε τη μάσκα προσώπου (1).

Συνδέστε το καλώδιο (6) στην πρίζα.

Ενεργοποιήστε τη σάουνα γυρνώντας τον διακόπτη (4) στη θέση 1 ή 2. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

Περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό για να ζεσταθεί το νερό και να παραχθεί ατμός.

Τοποθετήστε το πρόσωπό σας όσο πιο κοντά γίνεται στη μάσκα προσώπου (1).

Μείνετε σε αυτή τη θέση για 1 με 2 λεπτά, ανάλογα με την ανεκτικότητα σας στη ζέστη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του ατμού και με έναν επιπλέον μοχλό στο πίσω μέρος της συσκευής.

Εάν νιώσετε δυσφορία ή ο ατμός γίνει πολύ καυτός, απομακρυνθείτε από τη μάσκα προσώπου (1).

Μην καλύπτετε τη σάουνα προσώπου, ούτε με το πρόσωπό σας.

Μπορείτε να επαναλάβετε τη θεραπεία ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν καθαρίσετε τη σάουνα προσώπου, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Αφαιρέστε το νερό που έχει απομείνει και στεγνώστε καλά τη μάσκα (1) η οποία μπορεί να πλυθεί με νερό.

Καθαρίστε τη βάση (3) με ένα μαλακό νωπό πανί και στεγνώστε την με στεγνό πανί.

Μην τη βυθίσετε στο νερό.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρές ουσίες ή καθαριστικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές στη σάουνα προσώπου.

Φυλάξτε τη σάουνα προσώπου σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 80-100W

Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50/60Hz

Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να

συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το X σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά.