

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – BT.770Y

Fig.A



Περιγραφή σχήματος:

1. Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι
2. Δίσκος
3. Εστία Θέρμανσης

Οδηγίες χρήσεως:

Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία και ελέγχετε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.

Καθαρίστε το δοχείο και την πλάκα θέρμανσης, φροντίζοντας να τα στεγνώσετε καλά.

Βάλτε το ανοξείδωτο μπολ μέσα στο δίσκο και τοποθετήστε το πάνω στην πλάκα θέρμανσης

Βάλτε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια και συνδέστε την στην πρίζα.

Τοποθετήστε τη σοκολάτα στο μπολ και γυρίστε το διακόπτη στη θέση “melt”

Αφού λιώσει η σοκολάτα (περίπου 15-20 λεπτά) γυρίστε το διακόπτη στη θέση “Warm”

Μόλις τελειώσετε, βγάλτε το από την πρίζα και καθαρίστε

Οδηγίες ασφαλείας:

Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

Αν χρειαστεί να τη μετακινήσετε κατά τη διάρκεια της χρήσης, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Για λόγους ασφαλείας, η θερμαινόμενη πλάκα και το καλώδιο, δε θα πρέπει να βρέχονται. Καθαρίστε τα με υγρό πανί.

Το μπολ είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς 25W

Τάση 230V~ 50Hz