

Παρακαλώ διαβάστε πλήρως τις οδηγίες πριν τη χρήση. Προσοχή

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και με επίβλεψη.
4. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
5. Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ξεχωριστό χρονόμετρο ή τηλεχειριστήριο.
6. Εάν το καλώδιο της συσκευής καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένο προσωπικό ώστε να αποφευχθεί βλάβη.
7. Αγνοώντας τις προφυλάξεις ασφαλείας, ο κατασκευαστής δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές.
8. Για να προφυλάξετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι ποτέ δεν αφήνετε τις συσκευές χωρίς επίβλεψη. Επιλέγετε μέρη για να τις αποθηκεύσετε στα οποία δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται.
9. Αυτή η συσκευή είναι μόνο για οικιακή χρήση και για τον σκοπό που κατασκευάστηκε.
10. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
11. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης ή διαρροές.

12. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε λαβές ή χερούλια.
13. Αποθηκεύστε την σε ξηρό μέρος.
14. Ελέγξτε ότι η τροφοδοσία της συσκευής συμφωνεί με εκείνη της κεντρικής παροχής. Τροφοδοσία:220-240V~50Hz. Η πρίζα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 A ή 10 A.
15. Αυτή η συσκευή συμφωνεί με όλες τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Εάν τη χειριστείτε καταλλήλως και σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, η συσκευή είναι ασφαλής για χρήση με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα του παρόντος.
16. Ποτέ μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν θα μπερδευτεί.
17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
18. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.
19. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.
20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
21. Αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
22. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να ενεργοποιείται με εξωτερική συσκευή ενεργοποίησης, όπως χρονόμετρο, ή να συνδεθεί σε κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει συστηματικά.
23. Η χρήση καλωδίου επέκτασης ή κάτι παρόμοιου δεν επιτρέπεται.
24. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού, να αγγίζει καυτές επιφάνειες ή να έρχεται σε απευθείας επαφή με τα καυτά σημεία της συσκευής. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από κουρτίνες, καλύμματα παραθύρου κτλ.

25. Συνιστάται να τοποθετείτε ένα θερμο-προστατευτικό κάλυμμα ανάμεσα στη συσκευή και στο τραπέζι που είναι τοποθετημένη (έτσι θα αποφύγετε καψίματα στο τραπέζι ή στο τραπεζομάντηλο).
26. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε νιπτήρα γεμισμένο με νερό. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά πρώτα τραβήξτε το φως από την πρίζα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Εστίες
2. Διακόπτες
3. Ενδεικτικές λυχνίες

Πριν την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε τη συσκευασία, τα αυτοκόλλητα και την προστατευτική μεμβράνη από την συσκευή.
- Καθαρίστε τις εστίες με νωπό πανί.
- Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής ρεύματος.

- Οι εστίες δίνονται με ένα προστατευτικό στρώμα το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί πριν την πρώτη χρήση. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία για 10 λεπτά. Μπορεί να δημιουργηθεί λίγος καπνός. Μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τις εστίες ή να τις σβήσετε.

Χρήση

- Ενεργοποιήστε τις εστίες γυρνώντας τον διακόπτη δεξιόστροφα. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει.

- Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία γυρνώντας τον διακόπτη δεξιόστροφα από το 1, η χαμηλότερη θερμοκρασία, έως το 5, η υψηλότερη.
- Εάν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.
- Όταν πέσει η θερμοκρασία, χαθεί θερμότητα στο σκεύος, ο θερμοστάτης ενεργοποιείται και πάλι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και περιμένετε να κρυώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε τοξικά και σκληρά καθαριστικά, όπως βενζίνη ή διαλυτικά. Ένα κανονικό σαπούνι πιάτων ή καθαριστικό κουζίνας είναι επαρκές.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αφαιρέστε τα μαγειρικά υπολείμματα αμέσως.
- Προσοχή! Η εστία καίει.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη ίδιας διαμέτρου με τις εστίες.
- Χρησιμοποιείτε σκεύη μόνο με ίσιο πάτο.
- Εάν είναι εφικτό, διατηρείτε το καπάκι κλειστό κατά το μαγείρεμα.
- Μαγειρέψτε λαχανικά, πατάτες κτλ. με λίγο νερό για να έχετε διάρκεια μαγειρέματος όσο το δυνατόν μικρότερη.
- Χρησιμοποιείτε τη σωστή θερμοκρασία για τα διαφορετικά φαγητά που θα ετοιμάσετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50Hz

Ισχύς: 2500W

Διαχείριση Απορριμμάτων



Το σύμβολο που βρίσκεται εδώ και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν είναι κατηγοριοποιημένο ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν θα πρέπει να απορρίπτεται όταν

πάψει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα οικιακά και εμπορικά απορρίμματα. Η ευρωπαϊκή οδηγία (2012/19/EU) σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι σε ισχύ για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων επαναφοράς και ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον, να εξουδετερωθούν πιθανές βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες πάνω στην ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.