

Vibratone MAX

Οδηγίες χρήσης

Σημαντικό

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε έγκυος.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πάσχετε από θρόμβωση ή εάν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή 30 λεπτά πριν ή μετά το φαγητό.
- Εάν πάσχετε από σοβαρή ασθένεια, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή με βρεγμένα χέρια.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή στην τσάντα μεταφοράς που περιλαμβάνεται και φυλάξτε τη μακριά από αιχμηρά αντικείμενα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν νιώσετε αδιαθεσία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα καλώδια και τον αντάπτορα που συνοδεύουν τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε μέρη με πολλή υγρασία.
- Η συσκευή δεν είναι ιατρική ούτε θεραπευτική.

Περιεχόμενα

- 1 ζώνη με τηλεχειριστήριο
- 1 αντάπτορας
- 1 τσάντα μεταφοράς
- 1 εγχειρίδιο χρήσης
- 1 οδηγός διατροφής
- 1 μεζούρα

Περιγραφή προϊόντος

1. Ζώνη
2. Τηλεχειριστήριο
3. Σύστημα δεσίματος στην πλάτη
4. Αντάπτορας
5. Καλώδιο ζώνης
6. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
7. Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
8. Κουμπί +
9. Κουμπί –

Φορώντας τη ζώνη

1. Ξεκουμπώστε τη ζώνη (3)
2. Τυλίξτε τη ζώνη γύρω από το μέρος του σώματός σας που θέλετε να δουλέψετε και κουμπώστε τις άκρες στο πίσω μέρος, ώστε η ζώνη να είναι σφιχτή αλλά άνετη.
3. Συνδέστε τον αντάπτορα (4) στο καλώδιο της ζώνης (5) που εξέρχει.
4. Συνδέστε τον αντάπτορα (4) στην πρίζα.

Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης (6) πάνω στο τηλεχειριστήριο (2). Θα ακούσετε ένα μπιπ και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο θα ανάψει για να σας δείξει ότι η ζώνη είναι έτοιμη για χρήση. Μπορείτε τώρα να διαλέξετε ανάμεσα σε 2 τρόπους λειτουργίας: Αυτόματη ή Χειροκίνητη.

Αυτόματη λειτουργία

Η αυτόματη λειτουργία περιλαμβάνει συνδυασμό διαφορετικών ρυθμών δόνησης ειδικά σχεδιασμένων για να κάνουν κάθε χρήση της συσκευής μια απολαυστική εμπειρία.

1. Πιέστε μια φορά το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας (7) στο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση της λειτουργίας. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία Auto στο τηλεχειριστήριο θα ανάψει για να σας δείξει ότι η αυτόματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Η αυτόματη λειτουργία περιλαμβάνει

επιλογή και συνδυασμό διαφορετικών ρυθμών δόνησης που σας προσφέρουν όλα τα οφέλη του δονούμενου μασάζ.

2. Ρυθμίστε την ένταση πιέζοντας το κουμπί «+» (8) για να την αυξήσετε και το κουμπί «-» (9) για να την μειώσετε.

Χειροκίνητη λειτουργία

Η χειροκίνητη λειτουργία περιλαμβάνει ένα σταθερό ρυθμό δονήσεων ειδικά σχεδιασμένο για την εύκολη επιλογή της σωστής έντασης κάθε στιγμή και για κάθε ανάγκη.

1. Πιέστε δύο φορές το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας (7) στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία Manual στο τηλεχειριστήριο θα ανάψει για να σας δείξει ότι η χειροκίνητη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
2. Ρυθμίστε την ένταση πιέζοντας το κουμπί «+» (8) για να την αυξήσετε και το κουμπί «-» (9) για να την μειώσετε.

Μπορείτε να μεταβείτε από τη μια λειτουργία στην άλλη πιέζοντας το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας (7).

Η συσκευή θα κλείσει αυτόματα μετά από 30 λεπτά χρήσης.

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση πιέστε το κουμπί απενεργοποίησης (6) και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Τώρα μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Η συσκευή δεν απαιτεί καθαρισμό και συντήρηση. Εάν πρέπει να την καθαρίσετε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τη σκουπίσετε με νωπό μαλακό πανί. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα πριν τον καθαρισμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ζώνη: Ισχύς 12W - Είσοδος 12V

Αντάπτορας: Είσοδος 100-240V - Έξοδος 12V 1000mA -

Συχνότητα 50/60Hz