

Φριτέζα Royalty Line EFT-2000

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να αποφύγετε ζημιά ή κίνδυνο από ακατάλληλη χρήση, το εγχειρίδιο οδηγιών θα πρέπει να ακολουθείται και να φυλάσσεται προσεκτικά. Εάν δώσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλον, δώστε μαζί και το εγχειρίδιο οδηγιών.

Πριν την πρώτη χρήση αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Στη συνέχεια πλύνετε τα αξεσουάρ και το εσωτερικό σκεύος τηγανίσματος σε ζεστό νερό. Στεγνώστε καλά πριν τη χρήση, Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά μέρη παραμένουν στεγνά. Η φριτέζα είναι εξοπλισμένη με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη και ενδεικτικές λυχνίες.

- Πριν τη χρήση, ελέγξτε ότι η κεντρική τάση του ρεύματος είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται πάνω στη συσκευή
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο! Δεν είναι κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους.
- Προστατεύστε τη συσκευή από την έκθεση σε υπερβολική βρομιά και υγρασία.
- Ποτέ μη συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή στην πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος χρήσης της συσκευής πέραν του περιγραφόμενου στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα, φωτιά ή άλλα ατυχήματα. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο.
- Πάντοτε τοποθετείτε τη συσκευή σε επίπεδη, στεγνή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δε μπορεί να εγκλωβιστεί οπουδήποτε για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς. Ποτέ μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Μη κινείτε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε. Από καιρό εις καιρό ελέγξτε εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτήν την περίπτωση ή εάν η συσκευή έχει ζημιά πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της.
- Κατά την εγκατάσταση/καθαρισμό της συσκευής παρακαλώ προσέξτε να μην πιέζετε ή λυγίζετε το καλώδιο.
- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη σε θερμοκρασία δωματίου για να κρυώσει:
 - πριν την αποθήκευση
 - πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση
 - μετά τη χρήση
 - εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ελαφρώς νωπό πανί.
- **Μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν:**
 - το καλώδιο του ρεύματος είναι κατεστραμμένο
 - υπάρχει δυσλειτουργία
 - μετά από αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δυσχερείς συνθήκες
 - μετά από σοβαρή βλάβη κατά τη μεταφορά
- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη πρέπει να αντικατασταθεί από καταρτισμένο ηλεκτρολόγο (*) για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο προκαλούμενο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η επισκευή της συσκευής απαιτεί ειδικά εργαλεία. Σε κάθε περίπτωση ζητάτε από καταρτισμένο ηλεκτρολόγο (*) να ελέγξει και να επισκευάσει τη συσκευή. (*) Καταρτισμένος ηλεκτρολόγος: τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή τμήμα service του

κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή οποιοδήποτε άτομο είναι καταρτισμένο, εξουσιοδοτημένο και ικανό να πραγματοποιεί τέτοιες εργασίες επισκευής με σκοπό να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

- Ποτέ μην τοποθετείτε τη φριτέζα απευθείας σε γωνίες και κάτω από εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, πάγκοι κτλ.
- **Προσοχή! Η ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι παιχνίδια!** Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.
- Η συσκευή δε θα πρέπει ποτέ να ενεργοποιείται ως εξωτερικός χρονοδιακόπτης ή ξεχωριστό σύστημα τηλεκοντρόλ.
- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή παρόμοια εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Περιγραφή

1. Πίνακας ελέγχου
2. Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης
3. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
4. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
5. Θερμαντικό στοιχείο
6. Κάλυμμα
7. Λαβή μεταφοράς
8. Καλάθι
9. Λαβή καλαθιού
10. Περίβλημα



Κουμπώστε τη λαβή (9) στο καλάθι κρατώντας μαζί τα δύο μεταλλικά σίδερα, εισαγάγοντάς τα στις υποδοχές του καλαθιού και κινώντας τα αντίθετα στη μεταλλική πλάκα.



Τρόπος λειτουργίας συσκευής

- Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη φριτέζα χωρίς λάδι ή λίπος, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή. Επιπλέον, μην τοποθετείτε άλλα υγρά όπως νερό και άλλες ουσίες μέσα στη δεξαμενή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή επιφάνεια. Καθώς η συσκευή καίει κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πολύ κοντά σε άλλα αντικείμενα.
- Αφαιρέστε το καπάκι από τη συσκευή και βγάλτε τα εξαρτήματα.
- Γεμίστε τη δεξαμενή με την επιθυμητή ποσότητα λαδιού ή λίπους. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του λαδιού δεν είναι κάτω από την ελάχιστη απαραίτητη ούτε υπερβαίνει τη μέγιστη, σύμφωνα με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της συσκευής. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε να μην αναμειγνύετε διαφορετικά είδη λαδιού.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί του θερμοστάτη. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην απαιτούμενη θερμοκρασία, με βάση το τρόφιμο που τηγανίζετε. Συμβουλευτείτε τον πίνακα θερμοκρασίας.
- Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας γίνεται πράσινη, Το λάδι/λίπος θερμαίνεται έως την επιλεγείσα θερμοκρασία μέσα σε 10 με 15 λεπτά.
- Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να τοποθετήσετε τη δεξαμενή μέσα στη φριτέζα.
- Τοποθετήστε το φαγητό που πρόκειται να τηγανίσετε μέσα στο καλάθι. Για καλύτερα αποτελέσματα προσθέστε το φαγητό στεγνό μέσα στο καλάθι.
- Χαμηλώστε το καλάθι μέσα στο λάδι αργά για να αποφύγετε το υπερβολικό πιπίλισμα.
- Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα σβήσει όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχετε επιλέξει. Πάντοτε περιμένετε μέχρι να φτάσει η φριτέζα τη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει. Για να διατηρηθεί το λάδι στη θερμοκρασία που θέλετε, ο θερμοστάτης ανάβει και σβήνει επανειλημμένα – το ίδιο κάνει και η ενδεικτική λυχνία.
- Σηκώστε ξανά το καλάθι όταν περάσει ο χρόνος τηγανίσματος.
- Σηκώστε το καλάθι χρησιμοποιώντας τη λαβή, για να στραγγίξετε το πλεονάζον λάδι.
- Μετά το τηγάνισμα αφήστε τη συσκευή να στραγγίξει μόνη της – μην κουνάτε το καλάθι.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη του θερμοστάτη και ρυθμίστε τον θερμοστάτη στο κατώτατο σημείο (περιστρέψτε τον πλήρως αριστερόστροφα).
- Αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα.
- Ξεπλύνετε τη λαβή και το καλάθι μετά τη χρήση και στεγνώστε ενδελεχώς.
- Μόλις η φριτέζα κρυώσει πλήρως, μπορείτε να επανατοποθετήσετε το καλάθι στη συσκευή και να την αποθηκεύσετε. Αποθηκεύστε τη συσκευή, με κλειστό το καπάκι, σε σκιερό, στεγνό μέρος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αφήσετε το λάδι και το καλάθι μέσα στη συσκευή κατά την αποθήκευση.

Συμβουλές τηγανίσματος

- Χρησιμοποιήστε το μέγιστο 200γρ πατάτες για τηγάνισμα ανά λίτρο λαδιού
- Με τρόφιμα βαθιά κατάψυξης, χρησιμοποιήστε το μέγιστο 100γρ γιατί κρυώνουν γρήγορα. Κουνήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα πάνω από τον νεροχύτη για να διώξετε τον πλεονάζοντα πάγο.
- Όταν τηγανίζετε φρέσκιες πατάτες: στεγνώστε τις πατάτες μετά το πλύσιμο για να βεβαιωθείτε ότι δε θα πέσει νερό μέσα στο λάδι.
- Τηγανίστε τις πατάτες σε 2 στάδια: Πρώτο στάδιο (προ-τηγάνισμα): 5-10 λεπτά στους 170°C.

Δεύτερο στάδιο (τελικό τηγάνισμα): 2-4 λεπτά στους 190°C, Στραγγίξτε καλά.

Πίνακας τηγανίσματος

Αυτός ο πίνακας δείχνει τις ποσότητες υλικών, την απαραίτητη θερμοκρασία και τους χρόνους τηγανίσματος. Εάν οι οδηγίες του πακέτου του τροφίμου διαφέρουν από τις τιμές του παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του πακέτου.

Θερμο.	Είδος τροφίμου	Μέγιστη ποσότητα ανά κύκλο		Διάρκεια τηγανίσματος	
		Φρέσκα	Κατεψυγμένα	Φρέσκα ή Αποψυγμένα	Κατεψυγμένα
160°C	Σπιτικά τσιπς (πρώτος κύκλος τηγανίσματος)	700γρ	--	4-5	--
	Φρέσκο ψάρι	500γρ	--	5-7	--
170°C	Φτερούγες κοτόπουλου	4-6	4-5	12-15	15-20
	Τυροκροκέτες	5	4	4-5	6-7
	Μικρές τηγανίτες πατάτας	--	4	--	3-4
	Τηγανητά λαχανικά (μανιτάρια, κουνουπίδι)	10-12	--	2-3	--
	Σπιτικά τσιπς (δεύτερος κύκλος) max. 175°C	700γρ	--	3-4	--
Κατεψυγμένα τσιπς max. 175°C	--	550γρ	--	5-6	
180°C	Spring rolls	3	2	6-7	10-12
	Κοτομπουκιές	10-12	10	3-4	4-5
	Μίνι σνακ	10-12	10	3-4	4-5
	Κεφτεδάκια (μικρά)	8-10	--	3-4	4-5
	Ψαροκροκέτες	8-10	8	3-4	4-5
	Μύδια	15-20	15	3-4	4-5
	Παναρισμένες ροδέλες καλαμαριού	10-12	10	3-4	4-5
	Ψάρι σε κουρκούτι	10-12	10	3-4	4-5
	Γαρίδες	10-12	10	3-4	4-5
	Ροδέλες μήλου	5	--	3-4	--
190°C	Τηγανητές πατάτες	700γρ	550γρ	3-4	5-6
	Φέτες μελιτζάνας	600γρ	--	3-4	--
	Κροκέτες πατάτας	5	4	4-5	6-7
	Κροκέτες κρέατος/ψαριού	5	4	4-5	6-7
	Ντόνατς	4-5	--	5-6	--
	Camembert παναρισμένο	2-4	--	2-3	--
	Γκόρντον μπλου	2	--	4-5	--
	Σνίτσελ	2	--	3-4	--

Αντικατάσταση λαδιού

Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα και το λάδι έχουν κρυώσει πλήρως πριν αντικαταστήσετε το λάδι (αφαιρέστε το φισ από την πρίζα!). Αντικαθιστάτε το λάδι συστηματικά. Αυτό είναι σίγουρα απαραίτητο εάν το λάδι σκουρύνει ή εάν αλλάξει η μυρωδιά του. Σε κάθε περίπτωση, αντικαταστήστε το λάδι μετά από 10 χρήσεις. Αντικαθιστάτε όλη την ποσότητα του λαδιού μεμιάς – μην αναμειγνύετε παλιό με νέο λάδι. Το χρησιμοποιημένο λάδι επιβαρύνει το περιβάλλον. Μην το απορρίπτετε στον τυπικό κάδο σκουπιδιών, αλλά ακολουθήστε τις οδηγίες του δήμου σας.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Καθαρίστε τη φριτέζα εσωτερικά και εξωτερικά συστηματικά.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της φριτέζας με νωπό πανί και στεγνώστε με μαλακό, καθαρό πανί.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή σφουγγάρια.
- Το καλάθι και η λαβή μπορούν να καθαριστούν με χλιαρό σαπουνόνερο. Στεγνώστε καλά πριν την επόμενη χρήση.
- Όταν αντικαθιστάτε το λάδι μπορείτε επίσης να καθαρίσετε το εσωτερικό της φριτέζας. Αδειάστε τη φριτέζα και καθαρίστε αρχικά με χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια με πανί βουτηγμένο σε σαπουνόνερο. Έπειτα σκουπίστε με νωπό πανί και αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.

- Όλα τα εξαρτήματα με την εξαίρεση των ηλεκτρικών μερών, μπορούν να πλυθούν σε σαπουνόνερο. Στεγνώστε ενδελεχώς πριν τη χρήση.
- Δεν συνιστάται το πλύσιμο στο πλυντήριο.

Συμβουλές

- Πάντοτε τοποθετείτε τη φριτέζα σε σταθερή επιφάνεια και κρατήστε μακριά όλα τα εύφλεκτα υλικά.
- Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα δεν είναι κοντά ή πάνω σε αναμμένη εστία.
- Πριν τη χρήση πρέπει να γεμίσετε τη συσκευή με την απαραίτητη ποσότητα λαδιού ή λίπους.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη φριτέζα χωρίς λάδι ή λίπος γιατί αυτό μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.
- Ποτέ μη μετακινείτε τη φριτέζα ενώ λειτουργεί. Το λάδι γίνεται πολύ καυτό και μπορεί να καείτε. Περιμένετε να μετακινήσετε τη συσκευή εφόσον το λάδι έχει κρυώσει.
- Η φριτέζα προστατεύεται από ασφάλεια θερμότητας, η οποία απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή εάν υπερθερμανθεί.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι σε λειτουργία. Πάντοτε εξασφαλίζετε την ασφάλεια των παιδιών εάν είναι κοντά στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι δε θα προκαλέσετε ζημιές στο θερμαντικό στοιχείο (μην το λυγίσετε ή το χτυπήσετε).
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό ασφαλείας, ο οποίος εξασφαλίζει ότι το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί μόνο εφόσον είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 220-240V ~50/60Hz

Ισχύς: 2000W

Διαχείριση Απορριμμάτων



Το σύμβολο που βρίσκεται εδώ και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν είναι κατηγοριοποιημένο ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν θα πρέπει να απορρίπτεται όταν πάψει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα οικιακά και εμπορικά απορρίμματα. Η ευρωπαϊκή οδηγία (2012/19/EU) σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι σε ισχύ για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων επαναφοράς και ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον, να εξουδετερωθούν πιθανές βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες πάνω στην ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.