

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Τα φωτιστικά διαθέτουν φωτοβολταϊκό στοιχείο που μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ενέργεια και φορτίζει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ου περιέχουν.

Τα φωτιστικά σβήνουν αυτόματα όταν ο ήλιος ανατείλει.

► **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εγκαταστήστε τα φωτιστικά σε μέρος με άμεση ηλιακή ακτινοβολία και στην βέλτιστη κατεύθυνση. Τα φωτεινά στοιχεία LED έχουν αυτονομία περίπου 6 ώρες τη νύχτα εάν φορτιστούν πλήρως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες πηγές φωτισμού κοντά στα φωτιστικά γιατί ενδεχομένως να επηρεάσουν την αυτόματη έναρξη λειτουργίας τους.

► ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα φωτιστικά, τοποθετήστε τα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αφήστε να φορτίσουν (ελάχιστο: 6-8 ώρες). Θα ανάψουν αυτόματα μόλις πέσει το σκοτάδι.

Βγάλτε προσεκτικά τα φωτιστικά από τη συσκευασία τους.

Ξεβιδώστε αριστερόστροφα τη μπάλα από τη βάση στήλης και πατήστε τον διακόπτη start/stop στη θέση ON. Βιδώστε δεξιόστροφα τη μπάλα πίσω στη βάση.

Μοντάρετε το πασαλάκι στο φωτιστικό εάν θέλετε να το καρφώσετε στο έδαφος. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το φωτιστικό σε κάποιο τραπέζι χωρίς το πασαλάκι.

Βρείτε ένα ηλιόλουστο μέρος για να τα τοποθετήσετε ώστε να πετύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή επαναφόρτιση.

Διαλέξτε το επιθυμητό χρώμα φωτισμού από μια παλέτα 7 χρωμάτων (άσπρο, κόκκινο, πράσινο μπλε, και 3 ακόμη μικτά) με το τηλεχειριστήριο.

► **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το φωτιστικό θα συνεχίσει να καταναλώνει ενέργεια ακόμη κι αν πατήσετε το κουμπί OFF του τηλεχειριστηρίου. Για να απενεργοποιηθεί εντελώς, ξεβιδώστε τη μπάλα από τη βάση και πατήστε το διακόπτη start/stop στη θέση OFF. Ξαναβιδώστε τη μπάλα στη βάση στήλης.

► **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Αποφύγετε μέρη με σκία, κάτω από σκέπαστρα, κλπ., όπου δεν μπορεί να φτάσει η ηλιακή ακτινοβολία στο φωτιστικό. Η απόδοση του προϊόντος βασίζεται στη γεωγραφική περιοχή, τις καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια της ηλιοφάνειας. Κατά τις συννεφιασμένες μέρες και τον χειμώνα, το ηλιακό φωτιστικό δεν δέχεται επαρκή ηλιακή ακτινοβολία με αποτέλεσμα η ποιότητα αλλά και η διάρκεια του φωτισμού που παράγει να είναι χαμηλή.

► ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Να θυμάστε ότι το προϊόν κατασκευάστηκε για να λειτουργεί στο σκοτάδι. Εάν δίπλα του υπάρχουν άλλες φωτεινές πηγές, το φωτιστικό μπορεί να εκπέμπει φως χαμηλής έντασης ή να μην ανάψει καθόλου.

Αν και η μπαταρία του είναι προφορτισμένη, τα επίπεδα φόρτισης μπορεί να έχουν πέσει χαμηλά όταν θα το προμηθευτείτε. Φορτίστε το κατά τη διάρκεια μιας ημέρας για βέλτιστη απόδοση.

Η επιφάνεια του ηλιακού πάνελ πρέπει να είναι καθαρή. Σε αντίθετη περίπτωση, καθαρίστε την με ένα απαλό, νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά.

Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (καταιγίδα, υγρασία) ή αν δεν θα το χρησιμοποιήσετε για καιρό, κλείστε το και αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε τη συσκευή (παρά μόνο αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες). Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνονται απο εξειδικευμένο τεχνικό.

► **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Εάν μετά από καιρό, το φωτιστικό πάψει να λειτουργεί, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες του. Ξεβιδώστε αριστερόστροφα τη μπάλα από τη βάση και ξεβιδώστε με ανάλογο κατσαβίδι τις 2 βίδες. Ανασηκώστε το μαύρο μέρος του φωτιστικού, ανοίξτε το θάλαμο μπαταρίας που βρίσκετε μέσα, αφαιρέστε την παλιά μπαταρία με καινούρια AA 1.2V 300mAh Ni-MH. Κλείστε το θάλαμο μπαταρίας και τοποθετήστε τον πάλι πίσω, βιδώστε τις δυο βίδες και μετά βιδώστε δεξιόστροφα τη μπάλα στη βάση.

Αλλάξτε τη μπαταρία του τηλεχειριστηρίου εάν δεν λειτουργεί όπως πρέπει με μία νέα τύπου CR2025. (Το σύμβολο + να είναι στραμμένο προς τα πάνω).

► **ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Οι μπαταρίες μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για την υγεία σε περίπτωση κατάποσης. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

Πριν την τοποθέτηση να ελέγχετε τις επαφές τόσο της συσκευής όσο και της μπαταρίας εάν είναι καθαρές. Αν δεν είναι, καθαρίστε τις.

Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ συμβατές μπαταρίες με τη συσκευή.

Ελέγξτε τη πολικότητα (+/-) των μπαταριών όταν θέλετε να τις φορτίσετε.

Σε περίπτωση διαρροής, αποφύγετε να έρθουν σε επαφή τα υγρά μπαταρίας με το δέρμα, τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό.

Αμέσως αφαιρέστε απο τη συσκευή τη χαλασμένη μπαταρία. Καθαρίστε τις επαφές πριν τοποθετήσετε καινούρια.

Μη φορτίζετε τις μπαταρίες με άλλο μέσο από το ενδεδειγμένο, μην τις αποσυναρμολογείτε, μην τις πετάτε σε φωτιά ή σε υγρά, μη τις βραχυκυκλώνετε. ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΞΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Απορριπτετε τις μπαταρίες στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης μπαταριών. ΜΗΝ ΤΙΣ ΠΕΤΑΤΕ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΑ

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.**