

Αποχυμωτής RL-PJE-700

Παρακαλώ διαβάστε πλήρως τις οδηγίες πριν τη χρήση.

Προσοχή

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και με επίβλεψη.
4. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
5. Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ξεχωριστό χρονόμετρο ή τηλεχειριστήριο.
6. Εάν το καλώδιο της συσκευής καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένο προσωπικό ώστε να αποφευχθεί βλάβη.
7. Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αποσυνδέετε την πάντοτε από την πρίζα εάν μένει χωρίς επίβλεψη, πριν την συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το περιστρεφόμενο σουρωτήρι έχει υποστεί βλάβη.
9. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή αγγίξετε μέρη που κινούνται όταν είναι σε λειτουργία.
10. Για οικιακή χρήση και σε εσωτερικό χώρο μόνο.
11. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φιλτράρισμα σε νερό ή άλλο υγρό.
12. Η συσκευή προορίζεται για τη χρήση που ορίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της με άλλο τρόπο πέραν του προδιαγεγραμμένου για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο.
13. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν προτείνονται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο τραυματισμού σε άτομα.
14. Πριν τη χρήση, σιγουρευτείτε ότι το μεσαίο δαχτυλίδι, το σουρωτήρι και το στροφείο είναι κουμπωμένα στη θέση τους. Τοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα στη θέση του, στερεώστε τη λαβή και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
15. Κατά τη διάρκεια του στυψίματος, σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει υπερβολική ποσότητα χυμού και καταλοίπων στο μεσαίο δαχτυλίδι και στο δοχείο πολτού. Εάν είναι γεμάτα, παρακαλώ αποσυνδέστε από την πρίζα, καθαρίστε και μετά συνεχίστε τη χρήση του.
16. Το μοτέρ είναι εξοπλισμένο με συσκευή προστασίας από την υπερθέρμανση. Εάν το μοτέρ λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και θερμανθεί πολύ, η τροφοδοσία ρεύματος θα σταματήσει αυτόματα. Αφού σβήσει το μοτέρ, αποσυνδέστε από την πρίζα, περιμένετε να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά και χρησιμοποιήστε ξανά.

Αποχυωτής RL-PJE-700

17. Όταν η συσκευή λειτουργεί, απαγορεύεται αυστηρά να είναι άδεια ή υπερβολικά γεμάτη.
18. Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές – είναι επικίνδυνο να τις πλύνετε με τα χέρια. Πάντοτε ξεπλύνετε τις κάτω από τρεχούμενο νερό και καθαρίστε τις με μαλακή βούρτσα.
19. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους πέρα από τους ορισμένους σκοπούς.

Μέρη της συσκευής

1. Εξάρτημα ώθησης τροφίμου
2. Διαφανές κάλυμμα
3. Σουρωτήρι
4. Μεσαίο δαχτυλίδι
5. Λαβή
6. Δοχείο στερεών καταλοίπων
7. Κυρίως μηχανή
8. Κανάτα χυμού

Προσοχή πριν τη χρήση

1. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μονάδα ασφαλείας, όταν η λαβή δεν εφαρμόζει στο κάλυμμα ή η θέση με τις λεπίδες δεν είναι στερεωμένη ή το μοτέρ δε μπορεί να ξεκινήσει, ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του χρήστη.
2. Όταν αποσυναρμολογείτε και συναρμολογείτε τον αποχυωτή, πιέστε το πάνω μέρος της διόδου τροφίμων στο κάλυμμα με το χέρι σας, μετά κυλήστε τη λαβή μέσα ή έξω από τη σχισμή του καλύμματος.
3. Όταν αποσυναρμολογείτε το σουρωτήρι, πρώτα αφαιρέστε το κάλυμμα, μετά τραβήξτε το μεσαίο δαχτυλίδι προς τα επάνω κρατώντας το ακροφύσιο στυψίματος και την αντίθετη πλευρά με τα χέρια σας. Το σουρωτήρι θα αποσυνδεθεί από το στροφείο μαζί με το μεσαίο δαχτυλίδι.
4. Για να αποφύγετε ζημιά, πριν τη χρήση σιγουρευτείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι σύμφωνη με την τάση της ετικέτας.
5. Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και Συντήρηση»).
6. Όταν συναρμολογείτε, παρακαλώ διαβάστε το κεφάλαιο «Μέρη της συσκευής» και δείτε το διάγραμμα προσεκτικά.
7. Παρακαλώ διαβάστε όλα τα κεφάλαια «Προσοχή» προσεκτικά πριν τη χρήση.

Αφαίρεση χυμού

1. Πριν τη χρήση, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της κυρίως συσκευής είναι στην θέση «0». Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αποφύγετε την λανθασμένη ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής και τυχόν απρόσμενο ατύχημα.
2. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το σουρωτήρι και το στροφείο είναι κουμπωμένα στη θέση τους και ότι δεν εφάπτονται το δίχτυ

Αποχυωτής RL-PJE-700

αφαίρεσης χυμού και το διάφανο κάλυμμα. Εφαρμόστε τι διάφανο κάλυμμα, τοποθετήστε τη λαβή στη σχισμή του καλύμματος και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή.

3. Για να τον χρησιμοποιήσετε, συναρμολογήστε σύμφωνα με το διάγραμμα και το κεφάλαιο «Μέρη της συσκευής». Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος, πιέστε τον διακόπτη για να αφήσετε τη συσκευή να λειτουργήσει άδεια για 5 δευτερόλεπτα. Τοποθετήστε τα λαχανικά ή τα φρούτα, μετά την προετοιμασία τους, στη δίοδο προώθησης τροφίμων του αποχυωτή, πιέστε με το εξάρτημα ώθησης τροφίμου, ισομερώς, δυνατά και αργά και τα φρούτα ή τα λαχανικά θα σας δώσουν χυμό αυθεντικό, φρέσκο και επωφελή για την υγεία.
4. Σημείωση: Όταν πιέζετε το τρόφιμο με το εξάρτημα ώθησης, η δύναμη θα πρέπει να κατανέμεται ισομερώς ή να είναι έμμεση. Η ισχύς της δύναμης που πιέζετε δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1kg, να μην γίνεται απότομα, αλλιώς θα μειωθεί η αποτελεσματικότητα στην άντληση του χυμού.

Χρόνος χρήσης

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί με διακόπτες διαβάθμισης «0», «I» και «II» («0» για παύση, «I» για ήπιο στύψιμο, «II» για ισχυρό στύψιμο). Για την αφαίρεση του χυμού, επιλέξτε το ισχυρό στύψιμο και λειτουργήστε για 30 δευτερόλεπτα, σταματήστε για 1 λεπτό και λειτουργήστε πάλι. Αφού ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία 3 φορές, σταματήστε για 15 λεπτά, μη λειτουργήσετε το μοτέρ μέχρι να κρυώσει. έτσι ο χρόνος ζωής της συσκευής θα επεκταθεί και θα είναι αποτελεσματικότερη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 220-240V ~50/60Hz

Ισχύς: 500W

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται συχνά για να παραμένει το μοτέρ καθαρό και στεγνό.
2. Εάν δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό, καλά αεριζόμενο μέρος για να αποφύγετε να νοτίσει το μοτέρ και να μουχλιάσει.
3. Μην πλένετε την κυρίως μηχανή. Όταν καθαρίζετε, σκουπίστε την απλώς με βρεγμένο πανί. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν απευθείας με νερό, όπως το εξάρτημα ώθησης φαγητού, το κάλυμμα, το δοχείο στερεών καταλοίπων, το κάλυμμα του ακροφύσιου στυψίματος.

Διαχείριση Απορριμμάτων



Το σύμβολο που βρίσκεται εδώ και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν είναι κατηγοριοποιημένο ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός

Αποχρωτής RL-PJE-700

εξοπλισμός και δεν θα πρέπει να απορρίπτεται όταν πάψει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα οικιακά και εμπορικά απορρίμματα. Η ευρωπαϊκή οδηγία (2012/19/EU) σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι σε ισχύ για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων επαναφοράς και ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον, να εξουδετερωθούν πιθανές βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες πάνω στην ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.