

## Αποτριχωτική Μηχανή - Τρίμερ για Φρύδια & Πρόσωπο Senocco CC-9095

-

### Εγχειρίδιο οδηγιών



1. Κεφαλή τρίμερ
2. Διακόπτης on/off
3. Διαμέρισμα μπαταριών
4. Κεφαλή αποτρίχωσης προσώπου
5. Κάλυμμα
6. Βουρτσάκι καθαρισμού

#### Τοποθέτηση μπαταριών

Λειτουργεί με 1 αλκαλική μπαταρία AAA 1.5V. Προσέξτε κατά την τοποθέτηση τη σωστή πολικότητα.

#### Λειτουργία

- Σύρετε το διακόπτη στη θέση ON.
- Χρησιμοποιήστε σε καθαρό, στεγνό δέρμα. Προβείτε σε μικρές, κυκλικές κινήσεις.
- Σημείωση: Είναι φυσιολογικό να θερμαίνεται η κεφαλή κατά τη χρήση.
- Για να απενεργοποιήσετε το τρίμερ, σύρετε στη θέση OFF.

#### Συντήρηση και καθαρισμός

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε την κεφαλή με το βουρτσάκι.
- Στρίψτε την κεφαλή αριστερόστροφα και ανασηκώστε τη.
- Προσεκτικά αφαιρέστε το λευκό στέλεχος από την κεφαλή.
- Απαλά καθαρίστε από υπολείμματα και τρίχες στο στέλεχος και την επιφάνεια κοπής.
- Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι μέσα στην κεφαλή.
- Επανατοποθετήστε το στέλεχος μέσα στην κεφαλή.

- Τοποθετήστε την κεφαλή πίσω στο σώμα της συσκευής και στρίψτε δεξιόστροφα, μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.

**Προειδοποίηση:**

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην τη θέτετε σε λειτουργία με φθαρμένη λεπίδα.
- Μη βυθίζετε στο νερό ή αφήνετε τα υγρά να εισρεύσουν μέσα στο διαμέρισμα των μπαταριών.