


Starlyf No Fat Grill Διπλή Ψησταριά για Απομάκρυνση Λιπών και Υγιεινό Μαγείρεμα

Εγχειρίδιο Οδηγιών



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Starlyf® No Fat Grill, την εύκολη και ευέλικτη μέθοδο ψησίματος χωρίς λίπος ή λάδι. Το Starlyf® No Fat Grill θα σας βοηθήσει πολύ στην κουζίνα!

Με το Starlyf® No Fat Grill, μπορείτε να ψήσετε κάθε πιάτο ομοιόμορφα χωρίς τα περιττά λίπη. Η αντικολλητική επίστρωση θα σας βοηθήσει να φτιάχνετε εύκολα τα αγαπημένα σας πιάτα. Διαβάστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Το Starlyf® No Fat Grill δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιήστε το Starlyf® No Fat Grill σε εσωτερικό χώρο σε στεγνή επιφάνεια.
- Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες του προϊόντος χωρίς γάντια φούρνου ή παρόμοια προστασία, καθώς μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.

- Μην χρησιμοποιείτε το Starlyf® No Fat Grill εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχουν υποστεί ζημιά.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία ή εξειδικευμένο τεχνικό.
- Αποσυνδέστε το Starlyf® No Fat Grill όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρίσετε.
- Μην αποσυνδέετε το Starlyf® No Fat Grill με βρεγμένα χέρια.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες και από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση, εάν έχουν την κατάλληλη επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δε θα πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός και αν είναι 8 ετών και άνω και υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
- Αφήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των οκτώ ετών.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν θα πρέπει να εκτελούνται στη συσκευή από τα παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας άνω των οκτώ ετών και κάτω από την επίβλεψη του ενήλικα. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των οκτώ.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και σε περιβάλλον εργασίας όπως χώροι κουζίνας που προορίζονται για προσωπικό σε καταστήματα και γραφεία, αγροκτήματα και από τους πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα.
- Το βύσμα της συσκευής πρέπει να ταιριάζει σωστά στην πρίζα. Μην παραβιάζετε το βύσμα.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για την ανύψωση, μεταφορά ή αποσύνδεση της συσκευής.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρεμιέται ή να έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.
- Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Τα κατεστραμμένα ή τα μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια. Σε περίπτωση που σπάσει το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πέσει στο πάτωμα, εάν υπάρχουν ορατά σημεία βλάβης ή εάν έχει διαρροή.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση.
- Κρατήστε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακαθαρσίες και οι σκοτεινές περιοχές προκαλούν ατυχήματα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, οριζόντια επιφάνεια.
- Σηκώστε προσεκτικά το καπάκι για να αποφύγετε εγκαύματα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η ηλεκτρική συσκευή είναι εξοπλισμένη με λειτουργία θέρμανσης. Επομένως, οι επιφάνειες με αυτή τη λειτουργία (σε αντίθεση με τις λειτουργικές επιφάνειες) μπορούν να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Επειδή η θερμοκρασία γίνεται αντιληπτή διαφορετικά από κάθε άτομο, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με ΠΡΟΣΟΧΗ.
- Κρατήστε τη συσκευή μόνο από τη λαβή και χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου ή παρόμοια θερμική προστασία. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν αγγίξετε τις άλλες επιφάνειες.

Το σετ περιέχει:

Ψησταριά Starlyf® No Fat Grill

Πλαστικό δίσκο λίπους

Εγχειρίδιο οδηγιών

Δωρεάν βιβλίο συνταγών

Εξαρτήματα (Εικ.1)

A. Λαβή

B. Αντικολλητικές σχάρες (θερμαινόμενες πλάκες)

Γ. Πλαστικός δίσκος λίπους

D. Ενδεικτική λυχνία

Οδηγίες χρήσης:

Πριν τη χρήση:

- Αφαιρέστε το Starlyf® No Fat Grill από τη συσκευασία.
- Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το Starlyf® No Fat Grill, καθαρίστε τις αντικολλητικές πλάκες (B), όπως περιγράφεται στην ενότητα καθαρισμού.

Χρήση:

- Ετοιμάστε το πιάτο που πρόκειται να μαγειρέψετε με το Starlyf® No Fat Grill.
- Συνδέστε τη σχάρα Starlyf® No Fat Grill στην πρίζα.
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία ισχύος (D).

- Για να ψήσετε το φαγητό γρηγορότερα, σας συνιστούμε να κλείσετε το Starlyf® No Fat Grill κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

- Όταν σβήσει η λυχνία, το Starlyf® No Fat Grill έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία μαγειρέματος.

- Ανοίξτε το Starlyf® No Fat Grill.

- Τοποθετήστε το δίσκο λίπους (C) κάτω από το άνοιγμα.

- Τοποθετήστε τα συστατικά στην κάτω πλάκα.

- Για να ψηφίσετε και από τις δύο πλευρές, κλείστε τη σχάρα Starlyf® No Fat Grill χαμηλώνοντας την άνω πλάκα.

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψησίματος, το λίπος από το μαγειρεμένο φαγητό γλιστράει κάτω από τη σχάρα και συγκεντρώνεται μέσα στο πλαστικό δίσκο λίπους για υγιεινή διατροφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, η ενδεικτική λυχνία ανάβει και σβήνει, ενώ ο θερμοστάτης διατηρεί τις πλάκες στη σωστή θερμοκρασία.

- Μετά από λίγα λεπτά, ανοίξτε το Starlyf® No Fat Grill για να δείτε εάν το γεύμα σας είναι έτοιμο.

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η θερμοκρασία των πλακών διατηρείται σταθερή.

- Όταν το πιάτο σας είναι έτοιμο, αφαιρέστε το από το Starlyf® No Fat Grill μόνο με πλαστικά ή ξύλινα σκεύη. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να γρατσούνισουν και να καταστρέψουν την επίστρωση.

- Αποσυνδέστε το Starlyf® No Fat Grill από την πρίζα και καθαρίστε το.

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει πριν καθαρίσετε.

- Η σχάρα Starlyf® No Fat Grill μπορεί να σκουπιστεί μέσα και έξω με ένα μαλακό πανί (εικ. 2).

- Καθαρίστε τις αντικολλητικές σχάρες (B) με ένα υγρό πανί και λίγες σταγόνες καθαριστικού υγρού και μετά στεγνώστε.

- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό ή το εξωτερικό με λειαντικά σφουγγαράκια καθαρισμού ή σύρματα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Το Starlyf® No Fat Grill δεν είναι ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων. Μην ρίχνετε νερό απευθείας στην ψησταριά. Ποτέ μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλο υγρό.

Εγγύηση ποιότητας

Εγγύηση: Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για ελαττώματα κατασκευής σύμφωνα με τις χρονικές περιόδους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε ανεπαρκή χρήση, αμελή εμπορική χρήση, ανώμαλη φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό.

Απόρριψη υλικών



Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου σημαίνει ότι θα πρέπει να πληροφορηθείτε και να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση αυτών των προϊόντων. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν όπως θα κάνατε με άλλα οικιακά απορρίμματα.



Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς κανονισμούς.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή / και την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να ανακυκλώνονται σωστά.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/35 / ΕΕ για την χαμηλή τάση, την οδηγία 2014/30 / ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την οδηγία RoHS 2011/65 / ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η επιφάνεια ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη χρήση.

Τεχνικές προδιαγραφές:

220-240 V 50 Hz 1000 W

Κατασκευασμένο στην Κίνα